

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕК АКВАБАНД 828

лента гидроизоляционная
для углов и примыканий



**УСИЛЕННАЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СТЫКОВ**



**100% водо-
непроницаемость**



высокоэластичная



**высокая прочность
на растяжение**



**гидроизоляционный слой
по всей ширине ленты**



Технические характеристики*

Основа термопластичный эластомер
Внешние слои..... нетканое полотно из полипропилена
Цвет желтый
Общая ширина, мм..... 120 ± 3
Ширина изоляционного слоя, мм 120 ± 3
Длина, м 10
Толщина, мм 0,75 ± 0,1
Поперечное растяжение до разрыва, %, не менее 200
Поперечная нагрузка до разрыва, Н/15 мм, не менее. 15
Продольная нагрузка до разрыва, Н/15 мм, не менее. 85
Водонепроницаемость, атм, не менее 2,5
Температура применения, °С от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С от -30 до +90

Фасовка: 1 рулон 10 м в картонной коробке.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60 %). Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.

Назначение

Герметизация вертикальных (внешних и внутренних) и горизонтальных примыканий типа «стена – стена», «пол – стена», деформационных швов, узлов вывода коммуникаций, сливных трапов при гидроизоляции фундаментов и других заглубленных конструкций, гидротехнических сооружений, бассейнов, помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации (ванные комнаты, санузлы, кухни, прачечные и т.д.), террас, балконов, ступеней. Для внутренних и наружных работ.

Подходящие основания

- Бетон, железобетон;
- цементная или цементно-известковая штукатурка;
- поверхности из керамического, силикатного или клинкерного кирпича;
- газобетонные и керамзитобетонные блоки;
- цементные стяжки, наливные полы;
- гипсокартонные листы, гипсоволокнистые листы;
- гипсовые штукатурки и полы.



Инструкция по применению

Подготовка основания

Во время выполнения гидроизоляционных работ и в течение 2 суток после их окончания температура основания должна быть не ниже +5 °С. Во время проведения работ и в течение 2 суток после их окончания основание не должно подвергаться деформирующим нагрузкам.

Основание должно быть твердым, ровным, чистым, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Гипсосодержащие и впитывающие основания (например, гипсокартон) следует сначала обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**.

Рекомендации по монтажу ленты

Лента приклеивается с помощью соответствующего гидроизоляционного материала vetonit (например, **vetonit тек 822**, **vetonit тек 824** или **vetonit тек ДуоФлекс**).

Нанести первый слой гидроизоляционного материала на участок примыкания и аккуратно вдавить в него ленту, удаляя излишки гидроизоляции и избегая растяжения и перекосов. Завершить устройство первого слоя гидроизоляции на всей изолируемой поверхности.

После высыхания первого слоя нанести второй слой гидроизоляции на всю изолируемую поверхность и края ленты, не перекрывая зону растяжения самой ленты.

При дальнейших работах не следует использовать острые инструменты, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

Меры предосторожности

При работе использовать резиновые перчатки. Беречь от детей. Материал нельзя спускать в канализацию.

Инструкция по утилизации

Картонные коробки и обрезки ленты собираются в специальные контейнеры, вывозятся и утилизируются сторонней организацией, имеющей соответствующую лицензию.