

vetonit



vetonit facade MW fix winter

**Клеевая смесь для монтажа
теплоизоляции при температуре
от -10 до +10 °C**

- Для любой теплоизоляции
- Высокая адгезия
- Паропроницаемый
- Соответствует ГОСТ Р 59197-2020

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтаж теплоизоляционных плит, таких как минеральная вата (базальтовая и кварцевая), пенополистирол, экструзионный пенополистирол.

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон; кладка из керамического, силикатного или клинкерного кирпича; поверхности, оштукатуренные цементными или цементно-известковыми материалами;

Основания из газобетона, керамзитобетона и ячеистого бетона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Расход воды, л/кг	0,19–0,22
Рекомендуемая толщина клеевого слоя, мм	5–25
Плотность раствора, кг/м³	1400–1600
Температура нанесения, °C	от -10 до +10
Максимальный размер зерна, мм	0,63
Расход смеси, кг/м² для приклейки теплоизоляции*	5,0–6,0
Открытое время, мин	10
Время жизни, ч	1
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	6,5 (B5)
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	3 (B _{тб} 2,4)
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	0,65 (A _{аб} 3)
Морозостойкость, циклов, не менее	100
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	0,035
Прочность сцепления с изделиями из минеральной ваты, МПа, не менее	0,015
Прочность сцепления с изделиями из пенополистирола, МПа, не менее	0,1

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре +10±2 °C и относительной влажности 65%.

* При толщине клеевого слоя 10 мм (при площади контакта 40%) и 6–7 мм (при площади контакта 60 %).

Фасовка. Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг, паллета 48 шт. / 1200 кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, обладать механической прочностью, обеспыленным, очищено от разделяющих веществ: масел, высолов, цементного "молочка" и опалубочного масла (актуально для монолитных бетонных поверхностей), очищено от биопоражений (мха, плесени, грибка) без наледи и инея. Слабые осыпающиеся участки фасада должны быть удалены до прочного слоя. Значительные неровности (> 10 мм) необходимо выровнять с помощью штукатурки **vetonit stuk 414** или **vetonit TT40**, **vetonit TT30 light** в зависимости от прочности основания. Основание необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков (дождь, снег). Запрещается выполнение работ под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Во время выполнения работ и в течение трех суток после их окончания температура окружающей среды должна быть не ниже -10 °C. Рекомендуется производить укрытие лесов на участке выполнения работ при помощи ветрозащитной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков.

Мешок со смесью перед использованием необходимо выдерживать в течение суток при температуре не ниже +5 °C.

ГРУНТОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ



При температуре окружающей среды и основания ниже +5 °C грунтование основания не производится, только механическая чистка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА



Залить в емкость 4,75–5,5 литров чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) смеси **vetonit facade MW fix winter**. Рекомендуемая температура воды +20 °C. Запрещено использовать воду с температурой выше +35 °C.

Перемешивать раствор необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков в течение 3–5 минут. После чего оставить полученный раствор на 5–10 минут и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 1 часа. Допускается перемешивать раствор в процессе работы без добавления воды и посторонних добавок.

МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



Раствор наносится по периметру теплоизоляционной плиты сплошной полосой шириной не менее 5 см и толщиной 1–2 см, и не менее 3-х точек диаметром не менее 5 см. Поверхность приклеивания должна составлять не менее 60 % от площади теплоизоляционной плиты. При монтаже противопожарных рассечек клеевой раствор наносится сплошным слоем на всю поверхность плиты.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit

Перед монтажом минераловатных плит их поверхность необходимо прогрунтовать тем же клеевым раствором методом его втирания (на сдир) в поверхность при помощи шпателя или кельмы.

При нанесении клеевого раствора на плиту он не должен попадать на боковой край (торец) плиты. Швы между теплоизоляционными плитами шириной более 2 мм необходимо зачеканить аналогичным теплоизоляционным материалом. Механическое крепление теплоизоляции осуществляется не ранее чем через 72 часа после монтажа теплоизоляции.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit