

vetonit



vetonit industrial MD 16 pro

Грунтовка-концентрат

- Подходит для промышленного применения
- Улучшает сцепление с основанием
- Повышает растекаемость полов
- Экономична в использовании



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для предварительной подготовки оснований перед нанесением промышленных полов, ровнителей и наливных полов;
- Улучшает растекаемость полов и сцепление с основой, предотвращает быстрый уход воды из раствора;
- Укрепляет поверхность, снижает ее впитываемость, улучшает сцепление с последующими слоями;
- Подходит для грунтования стен и потолков под последующее оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, приклеивание плитки;
- Можно применять для грунтования основ перед монтажом мин. ваты и ППС при устройстве систем теплоизоляции Weber; перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками;
- Для наружных и внутренних работ.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



Цвет после высыхания	прозрачный
Состав	акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки
Тип продукта	однокомпонентный
Плотность, г/см³	1-1,1
Сухой остаток, %, не менее	45
Расход концентрата*, мл/м²	30-100
Средний расход разбавленного грунта*, мл/м²	100-200
Количество слоев	1-2
Время высыхания одного слоя, ч	2-4
Температура применения, °C	+10...+30

* Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения, квалификации исполнителя работ, а также от пропорции разведения (см. Таблица 1)

Фасовка: Пластиковая канистра — 10 л. Поддон — 60 канистр.

Хранение: 18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °C.

ВАЖНО! Исключить замерзание. Хранить и транспортировать при положительной температуре.

Таблица 1. Типы оснований и пропорции разбавления грунтовки vetonit industrial MD 16 pro.

Тип основания	Пропорции разбавления		Расход разбавленной грунтовки		Примечания
	MD 16 pro	Вода	л/м²	м²/л	
Промышленные полы (сухое пористое основание)					
1 слой грунтовки	1	5	0,2-0,4	2,5-5,0	обработать в 2 слоя
2 слой грунтовки	1	3	0,2	5	
Бытовые и коммерческие полы					
Бетон	1	3	0,1	10	
Легкий бетон	1	3	0,15	7	
Камень, однородный ПВХ	1	1	0,15	7	+песок 1:1 (грунт:песок)*
Сильновпитывающее основание	1	3	0,2	5	2 слоя
Деревянные полы, линолеум	1	1	0,2	5	+песок 1:1 (грунт:песок)*
Сталь с антикорр. защитой	1	-	0,3	3,3	концентрат без разбавления
weber.vetonit 4601 Industry Base					
1 слой грунтовки	1	10	0,1-0,3	3,5-10	обработать в 2 слоя
2 слой грунтовки	1	3	0,2	5	
Грунтование стен и потолков					
Бетон	1:5 - 1:10		0,1	10	1 слой
Легкий бетон	1:8 - 1:10		0,1	10	в 2 слоя
Общестроительные работы (отшпаклеванные поверхности и пр.)	1:5 - 1:8		0,1	10	1 слой



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

Основание должно быть чистым, твердым, без пыли и грязи. Жир, цементный клей, пыль и другие вещества, снижающие адгезию к бетону, должны быть удалены (фрезерованием или шлифованием).

Подходящие основы при грунтовании пола :

- бетон; легкий бетон и керамзитобетон;
- кирпич; камень;
- однородный ПВХ, линолеум;
- деревянные полы;
- сталь с антикоррозионной защитой.

Подходящие основы при подготовке перед шпаклеванием/оштукатуриванием:

- бетон;
- легкий бетон.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости, обеспылить основание пылесосом.

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +10 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Грунтовка **vetonit industrial MD 16 pro** в зависимости от сферы применения и типа обрабатываемой поверхности разбавляется водой в соответствии с Таблицей 1. Для приготовления грунтовки используйте большую и чистую емкость. Отмерив необходимое количество воды, добавьте в нее соответствующее количество концентрата грунтовки **vetonit industrial MD 16 pro**. Перед нанесением тщательно перемешайте смесь грунтовки с водой. **ВНИМАНИЕ!** Разбавление концентрата грунтовки перед нанесением обязательно (кроме использования по стальным поверхностям).

Полы. При обработке полов грунтовка наносится в 1–2 слоя щеткой, кистью, валиком.

При использовании щетки достаточно однократного грунтования **vetonit industrial MD 16 pro**, разбавленной 1:3. Пропорции разбавления грунт: вода (валик, кисть): 1 слой — 1:5, 2 слой — 1:3. Второй слой наносите не ранее чем через 2–4 часа.

Стены и потолки. При грунтовании стен и потолков пропорция разбавления грунт: вода — 1:5–1:10 (в зависимости от основания).

ВНИМАНИЕ! Перед использованием обязательно разбавить водой. Не является финишным покрытием.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите грунтовку на основание мягкой щеткой (при обработке пола), распылителем, кистью, валиком (при обработке стен и потолков).

Равномерно распределите нанесенный состав по всей поверхности (щеткой, кистью, валиком), исключая пропуски в нанесении и образование луж. При грунтовании пола тщательно втирайте грунтовку в основание щеткой. Сухие и сильно впитывающие основы обработайте в несколько слоев.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания грунтовки **vetonit industrial MD 16 pro** до образования прозрачной пленки (при 20 °C, отн. вл. 50 %) — 2–4 часа. При необходимости возможно нанесение следующих слоев грунтовки после полного высыхания первого слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки материала нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды 20±2 °C и относительной влажности воздуха 50±5%. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.

